



CAMBIO ORA

IL CAMBIO ORA PUO' ESSERE EFFETTUATO SOLO DOPO UNA CHIUSURA FISCALE O COMUNQUE PRIMA DI EMETTERE SCONTRINI FISCALI IL GIORNO SEGUENTE UNA NORMALE CHIUSURA

FORM 100

- **PREMI IL TASTO CHIAVE FINO ALL'ASSETO SET (S)**
- **DIGITA "151X" E IL REGISTRATORE DI CASSA TI MOSTRERÀ LA DATA ODIERNA**
- **CONFERMA LA DATA PREMENDO X**
- **SUL DISPLAY COMPARIRÀ L'ORA: DIGITA L'ORA CORRETTA UTILIZZANDO IL TASTIERINO NUMERICO (SE L'ORA RIPORTATA SUL REGISTRATORE DI CASSA È 08 : 02: 45 DIGITA 09 : 02 : 45)**
- **CONFERMA CON IL X**
- **PREMI IL TASTO CHIAVE FINO A TORNARE IN ASSETTO REG**